

# 取扱説明書

## D4C

USB 付ケーブルタップ2+2  
安全扉 USBGATE 付  
T024

お買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。  
保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと一緒に保管しておいてください。

## 使用に際してのご注意

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は一切の責任を負いかねます。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。

本製品は医療など人命および高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することとは意図されていません。これらの用途には本製品を使用しないでください。  
本製品は電気を通しますので発火の危険があります。異常を感じた場合は接続している機器から取りはずし、当社お客様センターへご連絡ください。




### 警告

#### 人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 使用される機器の消費電力が1400Wを超えない範囲で使用してください。
- ホットプレート・エアコン・オイルヒーター・電気ストーブなど消費電力が1000Wを超える電気製品には使用しないでください。
- 分解、改造、ショート（短絡）など絶対に行わないでください。
- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 重いものをのせたり、落下などの衝撃をあてないでください。
- 水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 火の近くや直射日光があたる場所など高温になる場所で使用・保管をしないでください。
- 屋外で使用しないでください。
- プラグのほこりを定期的に取りのぞいてください。ほこりがたまるとう火災や感電の原因となります。
- プラグは根本まで挿し込んで使用してください。プラグが緩い場合は使用しないでください。
- 製品本体が熱くなるなど異常があれば、直ちにプラグを抜き使用しないでください。
- 雷がなりはじめたら安全のため、本製品や接続されている各機器に触れないでください。
- 使用時以外はプラグを収納してください。
- 乳幼児・小児の手の届かないところで使用・保管してください。
- USBポートは定格電流を超えないで使用してください。
- お手入れのさいは接続機器をとりはずしてください。
- 曲げ、圧力など外圧や衝撃をくわえないでください。
- 使用時は接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しないでください。
- 火中に投入しないでください。電子レンジ・オーブンなどで接続しないでください。
- 水につけたり濡らさないでください。水濡れ品は使用しないでください。

## 各部の名称



## USBGATE 搭載

ほこりの侵入からUSBを守ります。  
USBコネクタは上下どちらの向きにも挿入可能です。

※充電する機器によっては2台同時充電ができない場合があります。その場合は片側のUSBポートのみを使用してください。

## 保証規定

必ず購入明細書を書きおよびパッケージと一緒に保管してください。万一修理の際は現品に購入明細書と保証書添え、下記住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連して生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しては一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。※次の場合は補償対象外となります。

- 1) 本製品（修理対象品）と購入明細書、保証書の提示が行われない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけていない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外でご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合。水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 本製品を紛失・破損した場合。

- 本保証書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

## 保証書

品名：USB 付ケーブルタップ2+2安全扉 USBGATE 付

型名：T024

〒 _____
ご住所 _____
お客様名 _____
TEL _____
ご購入日 _____
販売店名 _____
保証期間 ご購入日より1年

## レシート貼付欄

### HIKARI TERRACE

お客様商品お問い合わせ

support@hikariterrace.com

https://www.hikariterrace-japan.com