


HIGH POWER FAN USB TYPE

F005

取扱説明書



— 1 —

包装


扇風機本体	1
取扱説明書	1

製品仕様

製品型番	F005
電源	USB A DC5V/2A
消費電力	6W (最大)
使用可能温度	0~40度
本体寸法	170×187×70 (mm)
重量	315g
材質	ABS、スチール
風量調整	4段階
首振り角度	上向き90度

— 2 —

各部の名前




— 3 —

使用方法

1. 付属のケーブルを USB ポートに接続する。

※扇風機を正常に使用するためには5V/2Aの出力ができるUSB充電器をご利用ください。出力が2A以下のものだと、出力不足で使用できない可能性があります。

2. 電源ボタンを押すたびに弱・中・強・ターボのモードを切り替えることができます。




○	電源ボタン
●	電源ランプ

— 4 —

お手入れ

1. 電源を切って下さい。
2. 前面ガードは時計回りでロック、反時計回りでロック解除となります。乾いた布またはティッシュで清掃してください。



ご注意

1. 長期間の保管の際は、汚れを取り除き、ホコリなどがつかないように、布などのカバーで覆い、湿気がなく乾燥した清潔な場所に保管してください。
2. 運転中は羽が高速で回転します。お子様が誤って指などを入れないように保護者の方が注意してください。

— 5 —

保証書

品名	ハイパワーファン USB
型式	F005
保証対象	本体
保証期間 お買い上げ日から1年間	
お名前	〒
ご住所	
電話番号	
ご購入日	
ご購入先	

※上記内容は必須項目です

※製品の保証には上記保証書と共に、販売店様で発行される保証書又はレシートや領収書など、購入した製品名と購入日が記載された書類が必要です。必ず保管してください。

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には当社お客様商品問い合わせセンターまでお問い合わせください。

無料修理規定

1. 保証期間内でも下記の場合には有償修理となります。
 - (1) ご使用上での誤り、または改造や修理による故障及び破損。
 - (2) お買い上げ後の不適切な取扱い(例：落下)などをされた場合の故障及び破損。
 - (3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならび公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - (4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
 - (5) 本書の提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This Warranty is valid only in Japan.
3. 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

株式会社ヒカリテラス 〒427-0041 静岡県島田市市中河町 270-3
<https://hikariterrace-japan.com>

お客様商品お問い合わせ

support@hikariterrace-japan.com

— 6 —