

58×464mm 両面印刷

NITIKI

TWS-T01
HIKARI TERRACE

保証書付 **保管用**

ワイヤレスエッグイヤホン 取扱説明書

●この度は弊社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
●使用前に必ずお読みください。
●お読みになった後はこの取扱説明書をお使いになる方が
いっつも見られる場所に必ず保管してください。



この製品は日本国内でのみご使用になれます。FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

●安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく確認してください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

●誤った使用をしたときに生じる危険とその程度、次の表で区分して説明しています。

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。

また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく確認してください。ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

※Bluetoothは日本国 Bluetooth SIG Inc. の登録商標です。
※本製品の仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

重要	本製品を使用して接続された機器の破損・損傷・故障・紛失およびデータの消失に関しては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすること、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●車や自転車の運転中には本製品を使用しないでください。周囲の状況をよく確認して、安全な場所で使用してください。

●USB 充電ケーブルを傷つけないで、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。火災・感電の原因になります。

●大きな音で長時間聴くと、聴力に影響を与えるおそれがあります。ご使用の耳を守るために、音量を適度なレベルに上げ過ぎないようにご注意ください。

●分解・修理・改造をしないでください。火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

良好な通信のために

- 無線局や放送局の近くで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。
- Bluetooth で接続した機器とは約 10 m 以内で通信してください。建物の構造や障害物により通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートを含むと通信に障害が発生する可能性があります。
- 電気製品から 3 m 以上離れて通信してください。テレビやラジオなどが近くにある場合は受干渉障害になる場合があります。
- 機器の Wi-Fi 設定がオフの状態では通信が不安定になる場合があります。そのときは Wi-Fi 設定を OFF にしてご使用ください。

電波に関するご注意

本製品は 2.4GHz 帯域での電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の許可は必要ありませんが、以下の事項や製品の近くでは使用しないでください。

- ・病院内・ガソリンスタンドなど、引火性ガスの発生する場所。
- ・電子レンジやペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器。
- ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の屋内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を有しない無線局）。
- ・自動車、火災報知器など。
- ・IEEE802.11b/g 無線 LAN 機器。

上記の環境などには Bluetooth と同じ周波数帯の電波を使用しています。上記の機器などの近くで本製品を使用すると電波の干渉が発生するおそれがあります。

使用周波数帯域：2.4GHz
変調方式：周波数拡散方式 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
電波干渉距離：約 10 m
周波数変調の可否：全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

■ヘッドホン  222-254897

パッケージ内容 / 仕様 / 各部の名称

●パッケージ内容

部 品 名	個 数	部 品 名	個 数
イヤホン本体 (L/R)	各 1	充電ケース	1
USB 充電ケーブル	1	イヤークッション (S/L)	各 1

取扱説明書 (本書)

●仕様

【イヤホン部】

- 型式：ネオリコシマイクロホン型
- ドライバー：φ10mm
- 指向性：全指向性
- 音圧感度：100±3dB/1mW
- 再生周波数帯域：20Hz-20kHz
- 周波数特性：100Hz-10kHz
- インピーダンス：32Ω

【その他】

- ・通信方法：Bluetooth version5.4
- ・出力：Bluetooth power class 2
- ・対応 Bluetooth プロファイル A2DP (音楽機能)
- ・AVRCP (リモートコントロール機能)
- ・HFP/HSP (ハンズフリー通話機能)
- ・A2DP の対応コーデック：SBC
- ・A2DP の対応コンテンツ保護：SCMS-T 方式
- ・最大登録可能台数：5 台
- ・最大通信距離：見通し 10m

【サイズ】

- ・イヤホン：約 23×23×31mm/4 g × 2
- ・充電ケース：φ46×60.5mm/63 g

使用 方法

●各部の名称

【充電ケース】

【USB 充電ケーブル】

USB-A コネクタ

USB-C コネクタ

●充電をする

ケースを充電する

付属の USB 充電ケーブルを使い、充電ケースと AC アダプタなどの USB ポートを接続して充電します。

イヤホンを充電する

充電スロットにイヤホン本体をセットします。イヤホンの LED ランプが赤く点灯して充電が開始します。

充電時間：約 2 時間

充電完了後は必ず USB 充電ケーブルを抜いてください。

●ペアリングをする

1. ペアリングモードにする

充電ケースから両方のイヤホン本体を取り出します。イヤホン本体の LED ランプが赤く点滅します。

2. 接続する機器から本製品を検索する

ペアリング時に表示される本製品の名称 TWS-T01

iOS/Android 端末の場合

(1) 接続する機器のホーム画面から「設定」をタップします。

(2) 「Bluetooth」をタップします。

設定

Bluetooth を「オン」にする

② デバイスで「TWS-T01」をタップ

※スマートフォンの画面下部に登録済み。右列のデバイス名が表示されることがあります。接続機器の Bluetooth をオフにして、再度オンに切り替えていただく、ペアリングモードに表示されます。

●イヤホンの操作

イヤホンの電源を入れる

充電ケースからイヤホン本体を取り出すと、LED ランプが赤 / 青色に点滅して電源オンになります。ペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続されます。イヤホン本体を充電ケースに戻すと電源がオフになり充電が開始されます。

ケースから取り出すと電源 ON

ケースに戻すと電源 OFF

音楽を聴く

MF ボタン (マルチファンクションボタン)

曲の再生 / 一時停止
イヤホン本体 (L/R) のどちらかの MF ボタンを 1 回押すと音楽が再生されます。再生中に、もう一度 MF ボタンを 1 回押すと音楽が一時的に止まります。(AVRCP プロファイル対応機種のみ)

曲送り
イヤホン本体 (R) の MF ボタンを 2 回押すと次の曲に進みます。

曲戻し / 曲の頭出し
イヤホン本体 (L) の MF ボタンを 2 回押すと 1 つ前の曲に戻ります。曲を再生中の場合は曲の頭出しを行います。

音量を上げる
イヤホン本体 (R) の MF ボタンを 3 回押すと音量が上がります。

音量を下げる
イヤホン本体 (L) の MF ボタンを 3 回押すと音量が下がります。

機器などで通話する

以下に説明する機能はヘッドセットプロファイル (HSP) およびハンズフリープロファイル (HFP) でペアリングした時のみご利用可能です。機器の仕様によっては以下に説明する本製品の操作に対する動作が異なることがあります。

●電話を受ける
接続したイヤホンから着信音が聞こえたらイヤホン本体 (L/R) のどちらかの MF ボタンを 1 回押すと電話を受けることができます。MF ボタンを長押しすると着信音を拒否します。

●電話を切る
通話中状態でイヤホン本体 (L/R) のどちらかの MF ボタンを 2 回押すと電話切ることができます。

●発信する
任意の相手に発信するときとは使用の機器側で発信操作を行い、その後音声出力の切り替えの操作をしてください。

iOS 端末の場合

- Bluetooth 設定画面から、登録を解除したいデバイス名の右端にある ⓘ アイコンをクリックします。
- このデバイスの登録を解除」をタップし、表示される「デバイスの登録を解除」をタップします。

Android 端末の場合

- Bluetooth 設定画面から、登録を解除したいデバイス名の右端にある ⓘ アイコンをタップします。
- 切断」をタップします。